

دستورالعمل مدیریت دستگاه کنترل هوشمند GCONTROL

برای دسترسی به گزینه های مدیریتی دستگاه می بایست با شناسه و رمز مدیر یا مستر (که در کارت دستگاه قید گردیده است) به اپلیکیشن وارد شد.

-وضعیت فرمانها/زونها:

وضعیت زونها و فرمانهای تعریف شده از جمله آخرین کاربر و سنسور قابل مشاهده است.

مد فرمان: فرمان می تواند دارای ۴ مد زیر باشد:

عادی: افراد تعریف شده و مجاز می توانند آن فرمان را اجرا نمایند.

قفل: فرمان قفل شده و اجرا نمی گردد.

آزاد: همه افراد (کارت و شماره) می توانند فرمان را اجرا کنند.

اکتیو: رله های مربوط به فرمان در حالت روشن قرار گرفته و در این حالت می مانند.

برای تغییر مد فرمان می بایست بر روی دگمه (که مد فعلی را نشان می دهد) زده و مد مورد نظر را انتخاب نمود.

-وضعیت I/O:

سنسورها: علامت تیک : سنسور در حالت اکتیو (تحریک) است. علامت ضربدر: سنسور غیر اکتیو است. علامت خطا:

سنسور اکتیو است لیکن هنوز زمان تاخیر آن سپری نشده.

رله ها: وضعیت روشن بودن (علامت تیک) یا خاموش بودن (علامت ضربدر) .

GSM: (مخصوص مدل های سیمکارتی)

در این قسمت وضعیت قسمت GSM و آنتن دهی نشان داده می شود.

مشاهده اعتبار سیمکارت: مقدار شارژ باقیمانده سیمکارتهای اعتباری را نشان می دهد.

وارد نمودن پین کد: در صورتیکه سیمکارت دارای پین کد باشد از این طریق باید پین کد را به دستگاه داد.

راه اندازی مجدد: قسمت GSM دستگاه ری استارت می شود.

-گزارش:

در این قسمت زمان روشن شدن دستگاه و رویدادهای سیستم با نام کاربر ، نوع کاربر و عملیات انجام شده نشان داده می شود.

ذخیره: با زدن این دگمه همه رویدادها به صورت فایل متنی بر روی حافظه داخلی موبایل ذخیره می شود.

-کاربران:

در این قسمت می توان کارت ، رمز ، شماره موبایل ، ریموت و کد اپلیکیشن برای افراد صادر نمود.

برای هر کاربر می توان نام تعریف نمود همچنین یک شماره گروه از ۱ تا ۲۵۵ اختصاص داده یا به عنوان مدیر تعریف نمود.

با تخصیص شماره گروه به هر کاربر این امکان وجود دارد که در قسمت "گروهها" گروه مورد نظر را غیر فعال نمود و یا تعیین

کرد که هر گروه امکان اجرای چه فرمانهایی دارد.

-**کاربران اپلیکیشن:** در این قسمت می توان کد و رمز جدید ایجاد نموده و در اختیار افراد گذاشت. افراد با نصب اپلیکیشن و استفاده از این کد و رمز می توانند با دستگاه کار نمایند.

-**کاربران موبایل:** در این قسمت می توان شماره موبایل افراد را در دستگاه تعریف نمود تا از این شماره بتوان با تماس و پیامک دستگاه را کنترل نموده و یا آلارمها را دریافت کرد.

دریافت پیامک آلارم / دریافت تماس: در صورتیکه این آیتمها تیک زده شود در صورت وقوع آلارم و یا اجرای فرمان به این شماره تلفن پیامک ارسال و تماس برقرار می شود.

عملکرد تماس: مشخص می نماید در صورتیکه این شماره تلفن با دستگاه تماس برقرار نماید، دستگاه چه عملی انجام دهد.

-**کاربران ریموت:** در این قسمت می توان ریموت کنترل جدید برای افراد تعریف نمود. دو دگمه ریموت در اینجا قابل تعریف می باشد.

عملکرد: مشخص می نماید با زدن دگمه دستگاه چه عملی انجام دهد.

دریافت کد: دگمه مربوطه باید زده شود و سپس "دریافت کد" زده شود.

*** برای تست اینکه ریموت از لحاظ فرکانسی با دستگاه منطبق است، می توان دگمه ریموت را زد، در صورتیکه دستگاه با ریموت سازگار باشد، چراغ دستگاه چشمک می زند.

-**کاربران کارت/شناسه:** در این قسمت می توان کارت یا شناسه جدید تعریف نمود.

شناسه: در این قسمت می باید کد کارت یا شناسه را وارد نمود. در صورت در اختیار نداشتن کد، ابتدا می بایست کارت را بر روی یک دستگاه کارت خوان زده بعد با زدن دگمه "دریافت کد از دستگاه" و مشخص نمودن دستگاهی که کارت بر روی آن زده شده کد را دریافت نمود.

-**کاربران شماره:** در این قسمت می توان شماره (برای کارت خوانهای دارای صفحه کلید) تعریف نمود.

-گروهها:

در این قسمت با انتخاب هر گروه می توان:

۱- گروه را غیر فعال نمود. تمامی کاربران از هر نوع که دارای این شماره گروه می باشند، غیر فعال می شوند.

۲- مشخص نمود هر گروه می تواند کدامیک از فرمانها و زونها را کنترل نماید.

-حذف:

-**حذف گروهی:** می توان تمامی کاربران (اعم از کاربران اپلیکیشن، موبایل، ریموت، کارت، شماره) مربوط به یک گروه را حذف نمود.

-**حذف کاربران اپلیکیشن:** تمامی کدهای کاربران اپلیکیشن به غیر از مدیران حذف می گردد.

-**حذف کاربران موبایل:** تمامی شماره تلفنها به غیر از مدیران حذف می گردد.

-**حذف کاربران ریموت:** تمامی ریموتهای تعریف شده به غیر از مدیران حذف می گردد.