

دستورالعمل استفاده از دستگاه کنترل هوشمند GCONTROL

از طریق اپلیکیشن می توان فرامین را اجرا، وضعیت سیستم را مشاهده و تنظیمات را اعمال نمود.

اپلیکیشن دارای ۳ سطح دسترسی به این شرح می باشد:

-مستر: فردی که با کد و رمز که در کارت دستگاه قید گردیده وارد برنامه شود، امکان دسترسی به تمامی قابلیتها از جمله تنظیمات را دارا می باشد.

-مدیر: فردی که با کد و رمزی که به عنوان مدیر تعریف شده وارد برنامه شود امکان مدیریت سیستم، مشاهده وضعیت و ویرایش کاربران را خواهد داشت.

-کاربر عادی: کاربر عادی فقط امکان اجرای فرمانها را خواهد داشت.

(می توان مشخص نمود که کاربر اجازه اجرای کدام فرامین را داشته باشد)

- شروع:

۱- وای فای موبایل را به وای فای دستگاه متصل کنید.(نام وای فای دستگاه و رمز آن در کارت دستگاه قید شده است)

۲-اپلیکیشن Tcont را اجرا نمایید و کد و رمز را از روی کارت یا کد و رمزی که مدیر سیستم به شما داده است وارد نمایید.

*با اولین بار ورود موفقیت آمیز کد و رمز در موبایل ذخیره می شود و برای دفعات بعد نیازی به ورود کد و رمز نیست.

*با اتصال درست نشان تیک در بالای اپلیکیشن سمت چپ نشان داده می شود و در صورت قطعی ارتباط علامت ضربدر نشان داده می شود.

*در صورت قطع ارتباط ابتدا وصل بودن وای فای را چک نموده و سپس از منو دگمه "اتصال" را بزنید.

-منو:

در گوشه سمت راست بالای اپلیکیشن منوی برنامه بوده و با ورود به آن آیتمهای زیر قابل مشاهده می باشد:

--اتصال: با زدن آن اپلیکیشن سعی در ارتباط مجدد با دستگاه می نماید.

--دستگاه: دستگاههای ذخیره شده در اپلیکیشن مشاهده می شود. با یک اپلیکیشن می توان به دستگاههای مختلف متصل

گردید و با اولین ورود موفق اطلاعات در اپلیکیشن ذخیره شده و دفعات بعد به صورت اتوماتیک متصل می شود. می توان با

گزینه "حذف" دستگاه مورد نظر را از لیست حذف نمود. (برای اتصال مجدد به آن دستگاه شناسه و رمز درخواست می گردد)

-خروج: با خروج از برنامه، WiFi موبایل نیز خاموش می گردد.

- سیستم حفاظتی:

در صورتیکه برای سیستم زونهای حفاظتی تعریف شده باشد، با زدن این دگمه وارد قسمت حفاظتی می گردد.

در این قسمتها وضعیت زونها یعنی : روشن/خاموش/آلارم نشان داده شده و با زدن دگمه می توان زونها را خاموش یا روشن

نمود و با زدن روی دگمه "آلارم" ، آلارم خاموش می گردد.

-اجرای فرمان:

فرمانهای تعریف شده و مجاز برای کاربر در صفحه نمایش داده می شود.

در صورت فشردن دگمه مربوطه یا دگمه "✓" مقابل آن فرمان اجرا (یا روشن) می گردد.

با زدن دگمه "X" فرمان خاموش می شود.

*** در صورتیکه نام فرمان به رنگ قرمز باشد به این معنی است که فرمان قفل شده و نمی توان آنرا اجرا نمود.

*** در خصوص فرمانهای دو حالت (با قابلیت خاموش و روشن شدن) وضعیت روشن/خاموش بودن فرمان به صورت تیک یا

ضربدر کنار نام فرمان نشان داده می شود.