

## دستورالعمل مدیریت دستگاه کنترل هوشمند TCONTROL

برای دسترسی به گزینه های مدیریتی دستگاه می بایست با شناسه و رمز مدیر یا مستر (که در کارت دستگاه قید گردیده است) به اپلیکیشن وارد شد.

### ----- وضعیت -----

وضعیت هر کدام از زونها/فرمانها در این قسمت قابل مشاهده است.

نام، و فعال بودن زون /فرمان.

**آخرین ورودی:** آخرین رویداد مربوط به این فرمان و اطلاعات آن، اعم از نام، نوع و زمان آن نشان داده می شود.

**مد فرمان:** فرمان می تواند دارای ۴ مد زیر باشد:

عادی: افراد تعریف شده و مجاز می توانند آن فرمان را اجرا نمایند.

قفل: فرمان قفل شده و اجرا نمی گردد.

آزاد: همه افراد می توانند فرمان را اجرا کنند.

اکتیو: رله های مربوط به فرمان در حالت روشن قرار گرفته و در این حالت می مانند.

برای تغییر مد فرمان می بایست بر روی دگمه ( که مد فعلی را نشان می دهد) زده و مد مورد نظر را انتخاب نمود.

**خاموش/روشن:** وضعیت فرمان را ( برای فرمانهای دو حالتی) نشان می دهد.

**سنسورها:** نشان دهنده وضعیت سنسورهای مرتبط با این فرمان می باشد.

علامت ضربدر: سنسور غیر اکتیو است. علامت تیک : سنسور اکتیو است. علامت خطا: سنسور اکتیو است لیکن هنوز زمان تاخیر آن سپری نشده.

**رله ها:** وضعیت روشن بودن (علامت تیک) یا خاموش بودن ( علامت ضربدر) و زمان باقیمانده نشان داده می شود.

### ----- کاربران -----

در این قسمت می توان افراد جدید تعریف نموده و یا گروهها را مدیریت نمود.

برای هر کاربر می توان نام تعریف نمود همچنین یک شماره گروه از ۱ تا ۲۵۵ اختصاص داده یا به عنوان مدیر تعریف نمود.

با تخصیص شماره گروه به هر کاربر این امکان وجود دارد که در قسمت "گروهها" گروه مورد نظر را غیر فعال نمود و یا تعیین کرد که هر گروه امکان اجرای چه فرمانهایی دارد.

**-کاربران اپلیکیشن:** در این قسمت می توان کد و رمز جدید ایجاد نموده و در اختیار افراد گذاشت. افراد با نصب اپلیکیشن و استفاده از این کد و رمز می توانند با دستگاه کار نمایند.

×× در صورتیکه فرد به عنوان مدیر تعریف نشود با اولین ورود رمز به صورت تصادفی تغییر می نماید تا آن کد و رمز را نتواند در اختیار سایرین قرار دهد.

**-کاربران موبایل:** در این قسمت می توان شماره موبایل افراد را در دستگاه تعریف نمود تا از این شماره بتوان با تماس و پیامک دستگاه را کنترل نموده و یا آلارمها را دریافت کرد.

عملکرد تماس: مشخص می نماید در صورتیکه این شماره تلفن با دستگاه تماس برقرار نماید، دستگاه چه فرمانی اجرا نماید.

**-کاربران ریموت:** در این قسمت می توان ریموت کنترل جدید برای افراد تعریف نمود.

عملکرد دگمه ها: برای هر دگمه از ریموت می توان روشن یا خاموش نمودن یک فرمان را انتخاب نمود.

×× پس از اعمال تنظیمات فوق و قبل از زدن دگمه ذخیره ابتدا باید دگمه ۱ ریموت را زد تا دستگاه کد ریموت را دریافت کند و سپس تا قبل از ۱۰ ثانیه دگمه ذخیره را زد. در صورت تکراری نبودن کد، ریموت در دستگاه ذخیره می شود.

×× برای تست اینکه ریموت از لحاظ فرکانسی با دستگاه منطبق است، می توان هر کدام از دگمه های ریموت را زد، در صورتیکه دستگاه بتواند کد ریموت را دریافت کند چراغ سبز چشمک می زند.

-**کاربران کارت/شناسه:** در این قسمت می توان کارت یا شناسه جدید تعریف نمود.

شناسه: در این قسمت می باید کد کارت یا شناسه را وارد نمود. در صورت در اختیار نداشتن کد، ابتدا می بایست کارت را بر روی یک دستگاه کارت خوان زده بعد با زدن دگمه "دریافت کد از دستگاه" و مشخص نمودن کارتخوانی که کارت بر روی آن زده شده کد را دریافت نمود.

-**کاربران شماره:** در این قسمت می توان شماره (برای کارت خوانهای دارای کیپد) تعریف نمود.

### -گروهها:

در این قسمت با انتخاب هر گروه می توان:

۱- گروه را غیر فعال نمود. تمامی کاربران مربوط به این گروه غیر فعال می شوند.

۲- مشخص نمود هر گروه می تواند کدامیک از فرمانها اجرا نماید.

### -حذف:

-**حذف گروهی:** می توان تمامی کاربران ( اعم از کاربران اپلیکیشن، موبایل، ریموت) مربوط به یک گروه را حذف نمود.

-**حذف کاربران اپلیکیشن:** تمامی کدهای کاربران اپلیکیشن به غیر از مدیران حذف می گردد.

-**حذف کاربران موبایل:** تمامی شماره تلفنهای به غیر از مدیران حذف می گردد.

-**حذف کاربران ریموت:** تمامی ریموتهای تعریف شده به غیر از مدیران حذف می گردد.