

دستورالعمل استفاده از دستگاه کنترل هوشمند TCONTROL

اپلیکیشن

از طریق اپلیکیشن می توان فرامین را اجرا، وضعیت سیستم را مشاهده و تنظیمات را اعمال نمود.

اپلیکیشن دارای ۳ سطح دسترسی به این شرح می باشد:

مستر: فردی که با کد و رمز که در کارت دستگاه قید گردیده وارد برنامه شود، امکان دسترسی به تمامی قابلیتها از جمله تنظیمات را دارا می باشد.

مدیر: فردی که با کد و رمزی که به عنوان مدیر تعریف شده وارد برنامه شود امکان مدیریت سیستم، مشاهده وضعیت و ویرایش کاربران را خواهد داشت.

کاربر عادی: کاربر عادی فقط امکان اجرای فرمانها را خواهد داشت.

(می توان مشخص نمود که کاربر اجازه اجرای کدام فرامین را داشته باشد)

اجرای اپلیکیشن برای اولین بار:

ابتدا باید WiFi موبایل را روشن نمود و به WiFi دستگاه وصل شد (نام و رمز WiFi دستگاه در کارت دستگاه درج شده است). سپس اپلیکیشن را اجرا نموده و در قسمت کد و رمز مقادیر را که مدیر سیستم در اختیار فرد می گذارد وارد نمود و یا جهت وارد شدن به عنوان مستر از کد و رمز درج شده بر روی کارت دستگاه استفاده نمود. با اولین بار ورود موفقیت آمیز کد و رمز ورود در موبایل ذخیره می شود.

اجرای اپلیکیشن برای دفعات بعد:

با اجرای اپلیکیشن، WiFi موبایل روشن شده و به صورت اتوماتیک به دستگاه متصل می شود. این عملیات در حدود چند ثانیه ممکن است طول بکشد. در صورتیکه ارتباط برقرار نشد، در قسمت منو (بالای صفحه اپلیکیشن سمت راست) با زدن دکمه "اتصال" مجدداً سعی نمایید و در صورت عدم ارتباط به طور دستی موبایل را به WiFi دستگاه متصل نموده و دکمه "اتصال" را بزنید.

وضعیت اتصال به دستگاه در بالای صفحه سمت چپ به صورت تیک یا ضربدر نشان داده می شود. علامت ضربدر یعنی ارتباط با دستگاه برقرار نمی باشد، در این حالت می توانید از منوی برنامه دکمه اتصال را بزنید تا ارتباط مجدداً برقرار گردد.

منو:

در گوشه سمت راست بالای اپلیکیشن منوی برنامه بوده و با ورود به آن آیتمهای زیر قابل مشاهده می باشد:

اتصال: با زدن آن اپلیکیشن سعی در ارتباط مجدد با دستگاه می نماید.

دستگاه: دستگاههای ذخیره شده در اپلیکیشن مشاهده می شود. با یک اپلیکیشن می توان به انواع محصولات Tcontrol متصل گردید و با اولین ورود موفق اطلاعات در اپلیکیشن ذخیره شده و دفعات بعد به صورت اتوماتیک متصل می شود. می توان با گزینه "حذف" دستگاه مورد نظر را از لیست حذف نمود. (برای اتصال مجدد به آن دستگاه شناسه و رمز درخواست می گردد)

-خروج: با خروج از برنامه WiFi موبایل نیز خاموش می گردد.

-اجرای فرمان:

فرمانهای تعریف شده و مجاز برای کاربر در صفحه نمایش داده می شود.

در صوت فشردن دگمه مربوطه یا دگمه "✓" مقابل آن فرمان اجرا (یا روشن) می گردد.

با زدن دگمه "X" فرمان خاموش می شود.

×× در صورتیکه نام فرمان به رنگ قرمز باشد به این معنی است که فرمان قفل شده و نمی توان آنرا اجرا نمود.

×× در خصوص فرمانهای دو حالت (با قابلیت خاموش و روشن شدن) وضعیت روشن/خاموش بودن فرمان به صورت تیک یا

ضربدر کنار نام فرمان نشان داده می شود.

----- موبایل -----

در صورتیکه ارسال پیامک و تماس برای فرمانها انتخاب شده باشد با هر بار اجرای فرمان پیامکی برای شماره های تعریف شده

ارسال و تماس گرفته می شود.

-اجرای فرمان با تماس:

در صورت تماس با دستگاه، فرمان تعیین شده اجرا می گردد .

-اجرای فرمان با پیامک:

با ارسال نام فرمان یا شماره آن (۱-۱۶) آن فرمان اجرا می گردد.

با ارسال پیامک به صورت ر.(۱ تا ۱۶) یا ر.(نام فرمان) فرمان روشن می شود.

با ارسال پیامک به صورت خ.(۱ تا ۱۶) یا خ.(نام فرمان) فرمان خاموش می شود.

-دریافت وضعیت با پیامک:

با ارسال و."شماره فرمان" (۱ تا ۱۶) یا و."نام فرمان" وضعیت فرمان با پیامک اعلام می شود.

-تنظیم مد فرمان (مختص مدیران):

با ارسال ق."شماره فرمان" (۱ تا ۱۶) یا ق.(نام فرمان) فرمان مورد نظر در حالت **قفل** قرار می گیرد.

با ارسال ا."شماره فرمان" (۱ تا ۱۶) یا ا.(نام فرمان) فرمان مورد نظر در حالت **آزاد** قرار می گیرد.

با ارسال ب."شماره فرمان" (۱ تا ۱۶) یا ب.(نام فرمان) فرمان مورد نظر در حالت **اکتیو** قرار می گیرد.

با ارسال ع."شماره فرمان" (۱ تا ۱۶) یا ع.(نام فرمان) فرمان مورد نظر در حالت **عادی** قرار می گیرد.

- فعال و غیر فعال کردن گروهها (مختص مدیران):

برای غیر فعال کردن یک گروه متن به صورت زیر می بایست ارسال شود: گ.خ."شماره گروه" (۱ تا ۲۵۵)

برای فعال کردن یک گروه متن به صورت زیر می بایست ارسال شود: گ.ر."شماره گروه" (۱ تا ۲۵۵)

-وضعیت گروه (مختص مدیران):

با ارسال گ."شماره گروه" (۱ تا ۲۵۵) فعال یا غیرفعال بودن گروه مشخص می گردد.

-فعال کردن گروه(مختص مدیران):

با ارسال گ.ر. "شماره گروه" (۱ تا ۲۵۵)، گروه فعال می شود.

-غیر فعال کردن گروه(مختص مدیران):

با ارسال گ.خ. "شماره گروه" (۱ تا ۲۵۵)، گروه غیر فعال می شود.

- دریافت مقدار شارژ سیم کارت(مختص مدیران):

با ارسال "ش" به دستگاه در صورتیکه سیم کارت از نوع اعتباری باشد (برای اپراتورهای همراه اول و ایرانسل) مقدار شارژ سیم کارت ارسال می شود.

ریموت

با زدن دگمه های ریموت، فرمان تعیین شده برای آن دگمه اجرا می گردد.