

دستورالعمل مدیریت دستگاه حفاظتی هوشمند TCONTROL

برای دسترسی به گزینه های مدیریتی دستگاه می بایست با شناسه و رمز مدیر یا مستر (که در کارت دستگاه قید گردیده است) به اپلیکیشن وارد شد.

----- وضعیت -----

وضعیت هر کدام از زونها/فرمانها در این قسمت قابل مشاهده است.

نام، و فعال بودن زون/فرمان.

وضعیت: زونها: فعال/غیر فعال/آلارم، فرمانها: روشن/خاموش.

آخرین رویداد سنسورها: آخرین سنسور مربوط به این زون/فرمان که اکتیو گردیده و زمان آن

آخرین کاربر: آخرین کاربری که در خصوص این زون/فرمان عملیاتی انجام داده و زمان آن

وضعیت سنسورها: نشان دهنده سه وضعیت سنسورهای مرتبط با این زون/فرمان می باشد.

علامت ضربدر: سنسور غیر اکتیو است. علامت تیک : سنسور اکتیو است. علامت خطا: سنسور اکتیو است لیکن هنوز زمان تاخیر آن سپری نشده.

وضعیت رله ها: وضعیت روشن بودن (علامت تیک) یا خاموش بودن (علامت ضربدر) و زمان باقیمانده نشان داده می شود.

----- کاربران -----

در این قسمت می توان افراد جدید تعریف نموده و یا گروهها را مدیریت نمود.

برای هر کاربر می توان نام تعریف نمود همچنین یک شماره گروه از ۱ تا ۲۵۵ اختصاص داده یا به عنوان مدیر تعریف نمود.

با تخصیص شماره گروه به هر کاربر این امکان وجود دارد که در قسمت "گروهها" گروه مورد نظر را غیر فعال نمود و یا تعیین کرد که هر گروه امکان کار با چه زونها و فرمانهایی دارد.

-کاربران اپلیکیشن: در این قسمت می توان کد و رمز جدید ایجاد نموده و در اختیار افراد گذاشت. افراد با نصب اپلیکیشن و استفاده از این کد و رمز می توانند با دستگاه کار نمایند.

-کاربران موبایل: در این قسمت می توان شماره موبایل افراد را در دستگاه تعریف نمود تا از این شماره بتوان با تماس و پیامک دستگاه را کنترل نموده و یا آلارمها را دریافت کرد.

عملکرد تماس: مشخص می نماید در صوتیکه این شماره تلفن با دستگاه تماس برقرار نماید، دستگاه چه عملی انجام می دهد. عملیات قابل انتخاب: دزدگیر روشن/خاموش: اگر دزدگیر خاموش باشد آنرا روشن می نماید و بالعکس. انتخاب یک زون: اگر زون خاموش باشد آنرا روشن می نماید و بالعکس. انتخاب فرمان: فرمان مورد نظر را روشن می نماید.

-کاربران ریموت: در این قسمت می توان ریموت کنترل جدید برای افراد تعریف نمود.

عملکرد دگمه ها: برای هر دگمه از ریموت می توان یک عملکرد تعریف نمود. مانند: روشن نمودن دزدگیر، خاموش نمودن دزدگیر، روشن/خاموش نمودن آلارم (اگر آلارم روشن باشد آنرا خاموش می نماید و بالعکس)، روشن یا خاموش نمودن یک زون یا یک فرمان.

×× پس از اعمال تنظیمات فوق و قبل از زدن دگمه ذخیره ابتدا باید دگمه ۱ ریموت را زد تا دستگاه کد ریموت را دریافت کند و سپس تا قبل از ۱۰ ثانیه دگمه ذخیره را زد. در صورت تکراری نبودن کد، ریموت در دستگاه ذخیره می شود.

×× برای تست اینکه ریموت از لحاظ فرکانسی با دستگاه منطبق است، می توان هر کدام از دگمه های ریموت را زد، در صورتیکه دستگاه بتواند کد ریموت را دریافت کند چراغ سبز چشمک می زند.

-گروهها:

دراین قسمت با انتخاب هر گروه می توان:

- ۱- گروه را غیر فعال نمود. تمامی کاربران مربوط به این گروه غیر فعال می شوند.
- ۲- مشخص نمود هر گروه می تواند به کدامیک از زونها/فرمانها دسترسی داشته باشد.

-حذف:

- حذف گروهی: می توان تمامی کاربران (اعم از کاربران اپلیکیشن، موبایل، ریموت) مربوط به یک گروه را حذف نمود.
- حذف کاربران اپلیکیشن: تمامی کدهای کاربران اپلیکیشن به غیر از مدیران حذف می گردد.
- حذف کاربران موبایل: تمامی شماره تلفنهای به غیر از مدیران حذف می گردد.
- حذف کاربران ریموت: تمامی ریموتهای تعریف شده به غیر از مدیران حذف می گردد.